



取り扱い説明書



①三角形の返しに引っかからないように、ストッパーを持ち上げます。




②扉の中央部分を押しながら、引き上げます。



③扉を黒色の支えに乗せ、扉を持っている手を離します。
※扉の持ち上げ過ぎに注意。



④シルバーの振り子を、支えの円に差し込み、扉を支えている手を離すと、扉が固定されます。




完了!

※セッティングした状態で持ち運ぶと振動で閉まってしまうです。設置場所で、セッティングしてください。


⚠ 扉のセッティングの注意点 ⚠

OK




黒い支え(青線)と地面に扉(赤線)が並行に乗っている。

NG



扉の金網に黒い支えが引っ掛かり鋭角にとまっている状態。

NG



セッティングされていない状態

持ち運びのポイント 2つの持ち方で安全便利

トラスケの特徴は長い1本持ち手！
空の状態では、中央を握って片手で
軽々お持ちください。
猫さんが入っている状態では、両手
で両端をしっかりと掴み、中で猫さん
が暴れても安全に安定して持ち運ん
でください。



軽々片手持ち

空の状態では真ん中を掴んで
軽々運んでいただけます。




しっかり両手持ち

両端を両手で持てば、猫さんが暴れ
ても安全に運んでいただけます。

餌の入れ方 成功率UPのポイント

①新聞紙などを敷く
踏板を隠すと成功率がUPします。
新聞紙は**ストッパーの手前**で
必ず止めてください。

②L字になるように餌を置く
食い逃げ防止の為に、L字に
ご飯を設置すると成功率UPします
奥にたっぷり、手前はごく少量。



エサ


ロックの追加 安全性UPのポイント

猫さんを入れた状態で持ち運び
をする際や、長時間保管する際
は、万が一の脱走を防ぐために
扉とフレームを「ビニールタイ」や「結束バンド」などで固定
していただくと、より安心安全
に使用していただけます。



設置の注意 長時間の放置厳禁

身体の小さい猫さんは、短時
間に重度の熱中症になっ
てしまうことがあります。また、雨
にぬれても低体温になる危険
があります。安心第一、長時
間捕獲器を屋外に放置する
ことは絶対にやめましょう。



SCAN
ME!



◀TORASUKEサポートデスク【LINE】

✉ info@nekokaramesen.com

SCAN
ME!



動画で見る